

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7273)495-231	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: zhd@nt-rt.ru || <http://www.zdship.nt-rt.ru/>

Арматура фонтанная



Предназначена для обвязки эксплуатационной колонны, подвешивания скважинного трубопровода в резьбовом трубодержателе, герметизации устья нефтяных и газовых скважин, контроля и регулирования работы скважины, проведения необходимых технологических операций при строительстве, эксплуатации и ремонте скважин.

Коррозионностойкое исполнение К1 по ГОСТ 13846, для сред с содержанием CO₂ до 6% каждого.

Материальное исполнение — 30ХМЛ, 30ХМА.

Типовая схема 6 по ГОСТ 13846.

Температурный диапазон эксплуатации от минус 60С до 120С.

Присоединительные размеры по ГОСТ 28919-91.

Технические требования по ГОСТ Р 51365, уровень качества УТТ1, УТР1.

Запорная арматура — задвижки шиберные прямооточные флянцевые с ручным управлением. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544.

Регулирующая арматура — дроссель регулируемый угловой.

Арматура фонтанная может поставляться в различных компоновочных сочетаниях по индивидуальным заказам потребителей на давление 14 и 35 МПа.

Параметр	Рабочее давление, МПа	
14,21	35,70	
Условный проход, мм		
-ствол	100	80
-боковых отводов елки	100	65
-боковых отводов трубной головки	50	50
Резьба в подвеске НКТ:		
-верхняя и нижняя	НК 114 ГОСТ 633	НК 89 ГОСТ 633
-под клапан обратный	4' левая	3» левая
Диаметр обвязываемых колонн, мм		
-эксплуатационной	168	168
-насосно-компрессорной (НКТ)	114	89
Минимальное сечение проходного отверстия дросселя, мм	60	25
Уплотнение подвески НКТ:		

-первичное	Резиновое кольцо, расположенное к катушке трубной головки.	
-вторичное	Две эластичные манжеты, расположенные в переходнике(адапторе) елки, с дополнительным поджатием пластификатором.	
Вторичное уплотнение эксплуатационной колонны	Две эластичные манжеты, расположенные в нижнем фланце катушки трубной головки, с дополнительным поджатием пластификатором.	
Резьба под съемные пробки в боковых отводах катушки трубной головки	Rc 1 ½ ' ГОСТ 6211	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: zhd@nt-rt.ru || <http://www.zdship.nt-rt.ru/>